### Tesla Plasma

# Timer Bedienungsanleitung



Löschen Sie vor dem Start alle Testprogramme oder Programmierungen vom Chip durch Drücken der C-Taste für 2 Sekunden.

## Aktuelle Uhrzeit einstellen

Halten Sie die Uhrentaste gedrückt

Drücken Sie dann die **D+** Taste, um den aktuellen Wochentag auszuwählen, der auf dem LC Display angezeigt wird

LC Display angezeigt wird.

Drücken Sie die H+ und M+ Tasten um die aktuelle Stunde und Minute auszuwählen. Lassen Sie die D+ Taste los und die aktuelle Uhrzeit wird auf dem LC Display angezeigt.

### Programmieren des Timer

Drücken Sie die P Taste, bis 1 und ON angezeigt werden. Lassen Sie die Taste Ios.

Dies ist die Einschaltzeit von Programm 1

Drücken Sie dann die **D+** Taste, um Wochentage für Programm 1 EIN auszuwählen

Drücken Sie die H+ und M+ Tasten und, um Stunde und Minute für Programm 1 EIN auszuwählen

Drücken Sie die P Taste, bis 1 und OFF angezeigt werden. Lassen Sie die Taste los.

Dies ist die Ausschaltzeit von Programm 1

Drücken Sie dann die **D+** Taste, um Wochentag (e) für Programm 1 AUS auszuwählen Drücken Sie die **H+** und **M+** Tasten und, um Stunde und Minute für Programm 1 AUS auszuwählen

Wiederholen Sie die Sequenz, um weitere Programme einzustellen. Jedes EIN erfordert AUS.

Achten Sie darauf, dass sich Programme nicht überschneiden oder in Konflikt miteinander stehen, da sonst der Timer nicht wie erwartet funktioniert.

Wenn die Programmierung abgeschlossen ist drücken Sie die Uhrentaste und die aktuelle Uhrzeit wird angezeigt – <u>Der Timer ist nun eingrichtet</u>

#### **Manueller Betrieb**

Mit der der Manual Taste können Sie den gewünschten Modus

zwischen Auto, Timer, Ein und Aus wählen.

Wählen Sie Auto oder Timer für die Timerfunktionen.

Verwenden Sie die manuelle Übersteuerungstaste um die aktuelle Programmierung

umzukehren. Die Programierung wird am nächsten sollwert fortgesetzt.

# Countdown- und Zufallsfunktion

Drücken Sie die **C/R Taste**, um entweder den Countdown- oder den Zufallsmodus auszuwählen.

Vitalisierer.com

Inhaber
Timo Alexander
Duckgeischel

• Energie & Informationsmedizin

 Innovative-Entwicklungen Kohärenz als Grundsatz des Sein **Kontakt**Würzburg

Würzburgerstraße 30 D-89520 Heidenheim +49(0) 172 6354122 info@vitalisierer.com https://www.vitalisierer.com